


# 積算アップデートマニュアル

最初に、インストールしている積算のバージョンを確認します。




デスクトップに置かれたアイコンに書かれているバージョンを確認します。

← ココではバージョン V9.0S です


インストールを開始します。

- 1 確認したバージョンに合った 積算アップデートプログラム をクリックし、EXEを実行します。




※セキュリティなどで実行できない場合は、一旦デスクトップ等に保存をし、ダブルクリックで実行してください。


- 2 このメッセージがでたら [はい] をクリックします。




- 3 [次へ] をクリックします。



- 4 [開始] をクリックします。




5



[-c-] → [パートナーシリーズ] とクリックします。


※インストール先をDドライブに設定している場合は、[-d-] をクリックしてください。

6




[plusCAD空調α電設連動V9.0S] → [次へ] とクリックします。

7




[更新] をクリックします。

8



[OK] をクリックします。

9



[完了] をクリックします。

アップデートは以上で終了です。