

積算アップデートマニュアル

最初に、インストールしている積算のバージョンを確認します。



デスクトップに置かれたアイコンに書かれているバージョンを確認します。

← ココではバージョン V10.0S です

インストールを開始します。

- 1 確認したバージョンに合った 積算アップデートプログラム をクリックし、画面下に出てきたEXEを実行します。

・Google Chromeの場合



・Microsoft Edgeの場合




※セキュリティなどで実行できない場合は、一旦デスクトップ等に保存をし、ダブルクリックで実行してください。


- 2 このメッセージがでたら [はい] をクリックします。




- 3 [次へ] をクリックします。



- 4 [開始] をクリックします。




5 [-c-] → [パートナーシリーズ] とクリックします。




※インストール先をDドライブに設定している場合は、[-d-] をクリックしてください。


6 [plusCAD空調α電設連動V9.0S] → [次へ] とクリックします。




7 [更新] をクリックします。



8 [OK] をクリックします。



9 [完了] をクリックします。



積算ソフトのアップデートは以上です。
材料更新を行いたい方は、引き続き次項の設定を行ってください。

材料更新マニュアル

※材料更新を行う際には、必ず積算のアップデートを行ってから作業を行ってください！

- 1 デスクトップに置かれた〔plusCAD空調α電設連動V10.0S〕をダブルクリックで開きます。



- 2 画面上部の〔設定〕をクリックします。



- 3 画面左上部が〔設備〕になっている事を確認し、〔マスタ読込〕をクリックします。



4

材料マスタの読込

標準材料部材マスタ
 電気 水道
 設備 建築

ユーザ材料側にも読込

工事項目、備考、単位マスタ等

標準材料部材シリアル

郵便番号マスタ

形式ファイルマスタ
 標準1
 標準2
 補佐官 Ver 2.XX

〔標準材料部材マスタ〕 をクリックし、その下の〔設備〕 にチェックが入っていることを確認し、〔了解〕 をクリックします。

〔ユーザ材料側にも読込〕 にチェックをすると、追加・変更した材料や金額等が消えてしまいますのでご注意ください。何も変更を行っていない場合は、チェックを付けて頂いても構いません。

5

確認

⚠️ すでに設定されている、印刷レイアウト、材料データは、インストール時のものに置き換わります。

〔はい〕 をクリックします。

6

確認

? 本当によろしいですか。

〔はい〕 をクリックします。

7

解凍状況

書庫ファイル: C:/パートナーズ /plusCAD空調α電設連通
 格納ファイル: zai099-3.mst
 解凍先: /kandou6/MASTER/設備/2/zai099-3.ms
 書込サイズ: 187,832 [72/-]

81.0%

自動的にインストールが開始されます。左図の画面が消えたら完了です。

設定は以上で終了です。

通常どおり見積書を開き、材料データを確認して下さい。

材料登録 金額調整 支持材/付属品 戸数 編集 オプション 編集 ヘルプ

標準再取消 標準再取消 3Dモデル 樹一覧 見極/樹式一覧 CAD 編集表示 3D+画面

全項目	全項目	階層項目	工事項目	材料	経費	労務費	0	作業費	0	計	0
項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択	項目選択
1	名称 (あ)	規格 (あ)	拾数	見積	単位	単価	金額	備考 (あ)	区		
2											
3											
4											
5											
設備	標準	検索	工事材料								
空気調和工事				***ホ ー及び付属機器設備***							
ダクト工事				ホ ー							
ダクト付属品				タンク類							
冷媒用銅管				地下オイルタンク用付属品							
ドレン管工事				***冷凍機設備***							

〔ユーザ〕 ボタンをクリックするとユーザ→標準→外1→外2 の順に切り替わります。〔標準〕 ボタンが材料更新をしたデータになります。